

网络继电器系列快速使用说明

1、连接条件（如果**您路由器 IP 是 192.168.1.1**）

通过计算机**浏览器**访问：**192.168.1.166** 则可以进入内嵌 web, 获得设备唯一**设备号二维码**；页面如下：



开关控制 | 设备配置 | 系统配置 | 定时配置 | 情景设置

设备设置

在这里可以修改的开关输出控制名称, 名称最大长度为5个中文字或16个英文和数字, 点触的时间设置, 默认值为0.1秒, 最长为6000秒, 如果出现乱码请在空格键后输入, 正确填写后, 通过扫描二维码进行绑定。

名称	配置	点触时间(0.1S)
设备名称	0838311392931624	
输出1	relay1	<input type="text"/>
输出2	relay2	<input type="text"/>
输出3	relay3	<input type="text"/>
输出4		<input type="text"/>
输出5		<input type="text"/>
输出6		<input type="text"/>
输出7		<input type="text"/>
输出8		<input type="text"/>

还可下载**安卓 APP**



1、微信扫公众号



2、公众号添加设备



2、连接条件（如果**路由器不是 192.168.1.1**）

需要修改设备 IP 地址, 要修改一个东西首先要进入, 此时需要计算机, 手机无能为力（**手机代替不了电脑**）!!!

电脑修改静态 IP 并且是 192.168.1.10

网络继电器网线直连电脑, 此时浏览器

访问: 192.168.1.166, 系统配置中修改 IP



系统参数配置

在这里您可以更改控制器的IP, 子网掩码, 默认网关, DNS参数, 以便更好的连接到服务器, 在您设置好数据后请重新上电, 密码最多8位。

名称	参数
HTTP端口	80
IP地址	192.168.1.166
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.1
MAC地址	AC:A3:13:B7:54:4
首选DNS服务器	114.114.114.114
备用DNS服务器	8.8.8.8

改成你路由 IP

修改 IP 后确定并断电重启, 接入路由器, 重复连接条件 1

IOS 用微信, 安卓微信和 APP